

RL1
KR
LD1
R1
R2
K1
+A0
I1
K2
Sh1
T1
D6...9
S3
C3
S1
C1
D1...4
D5
-C0
C2
S2
F
KS
U1
KA
R4...10
R3
-A
+A
C12
C13
+B0
R11
KB1
C4
240
200
180
160
150
135
120
110
100
90
80
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
R19
R20
R21
T1...3
R12
C5
T4...6
Sh2
Sh3
Sh4
Sh5
C14
C15
C16
+B3
+B2
+B1
C17
C18
C19
KB2
R13
C6
DZ1...32
KIa
KIb
G
0
-C0
R15
C8
PC1
R16
C9
-C1
DZ33...41
PC2
R17
C10
-C2
PC3
R18
C11
-C3
KB3
R14
C7